



Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	Typ	L	a1	a2	b	c1	c2	d
1150-1000	0 – 1000 mm	± 0,07 mm	B	1275	250	80	125	110	39	50

- Messbereich 0 – 1000
- Zifferschrittwert 0,001
- Funktionen On / Off, Zero (Nullsetzen), mm / inch Umschaltung, ABS / INC
Absolut- und Inkrementalmessung. Haltewert (data hold), Tol, Set
- Anreißnadel Hartmetallbestückt
- Rostfreier Stahl (außer Gerätefuß)
- Batterie SR44 oder LR44
- TOL Toleranzmessung
- Datenausgang
- mit Antriebsrad
- mit Aufnahme für Spannschaft Ø8 mm
- Optional Zubehör für Datenausgang